

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	Capa anti-pó
CÓDIGO	030001 (20 L) 030900 (5 L)

2. CARACTERÍSTICAS

É uma emulsão aquosa transparente e biodegradável para a protecção de cabinas, especialmente utilizada no interior das cabinas de pintura e de simples aplicação com uma pistola erográfica, rolo ou brocha. Absorve, atrai e fixa qualquer partícula de pó e as partículas de tinta que existam no ambiente. A capa anti-pó retira-se com facilidade, ainda que passado algum tempo desde a última aplicação.

3. INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Formato	Líquido
Cor	Transparente
Cheiro	Não caracteristicamente
Embalagem	Pode
Conteúdo	5 L o 20 L
Armazenamento	2 anos
Usar	1 L por 15 m ²

4. MANIPULAÇÃO

- **Aplicação:**

- 1) Limpe ou repare as paredes dos estandes para obter as melhores condições de iluminação. Verifique se as superfícies estão completamente secas.
- 2) Com pistola de pintura: encha a pistola de pintura (tamanho do bico 1,9-2,2mm) com a Capa anti-pó e ajuste a pressão de acordo com os ajustes recomendados do equipamento. Ajuste a temperatura da cabine para 21°C.
- 3) Aplique uma camada úmida em todas as superfícies do estande, incluindo vidro e luzes. Evite corridas, pingos ou miçangas. Deixe secar (aproximadamente 10 minutos); depois, aplique outra camada. Após a segunda secagem, aplique uma terceira camada úmida em áreas com excesso de pulverização. Deixe as superfícies secarem completamente. Agora, seu estande está totalmente protegido contra pulverização excessiva.

- **Remoção**

- 1) Deixe o estande esfriar a uma temperatura de 21°C ou menos.
- 2) Desligue toda a energia das lâmpadas e tomadas elétricas.
- 3) Usando uma mangueira ou lavadora de alta pressão, borrife água em todas as superfícies. Deixe a água repousar e deixe de molho por cinco minutos.

4) Usando uma luva ou escova, limpe as áreas com excesso de pulverização. Algumas áreas podem exigir o uso de uma almofada de desgaste para romper qualquer camada grossa de excesso de pulverização que impediria a penetração da água. Lave o excesso de pulverização restante com mangueira ou lavadora de alta pressão.

5) Usando ar comprimido, limpe a água de todas as luzes e superfícies de vidro. Deixe a cabine secar. Remova a água do chão do estande com o rodo. Verifique se todas as superfícies estão secas antes de aplicar novamente a Capa anti-pó

* Nota: Nas cabines em que a temperatura normalmente está entre 50 e 80°C, será necessário alterar o revestimento de poeira com mais frequência, pois pode eventualmente secar, dificultando remoção do excesso de tinta. A camada será eficaz por mais de 50 horas a temperaturas de Assado baixo e deve ser trocado a cada 2-4 semanas na maioria dos casos, aplicando novas camadas de produtos ou removeu a camada e aplique novamente o produto.

- **Ajustes recomendados do equipamento**

HVLP: A pressão de pulverização deve ser 2,7-3,1 bar, tamanho do bico 1,9-2,2 mm.

5. PRECAUÇÕES

A Capa anti-pó pode não ser adequado para uso em cima de tinta não curada, como celulose ou uso doméstico pinta especialmente se a lança é aquecida a baixas temperaturas de cozimento. Nesses casos, pode haver alguma interação do filme de tinta com o filme anti-poeira. A Capa anti-pó não é adequado para uso em paredes de aço ou galvanizadas, pois a lavagem repetida com água como parte do procedimento de manutenção do estande pode causar corrosão (ferrugem).

As informações técnicas estão de acordo com a nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; No entanto, se as condições de uso não estiverem sob nosso controle, não podemos assumir nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos.